

Monteringsanvisning RIM RINGZ



RIM RINGZ TOOL 1 är designat så att hakarna passar exakt in i verktyget som hjälper hakarna att glida i rätt position mellan däck och fälg.



Det är enkelt att använda verktyget RIM RINGZ TOOL 1.

Verktyget hjälper dig att placera hakarna så de griper tag i däcket och stannar på plats.

1. Släpp luften ur däcket och placera hakarna halvvägs mellan däck och fälg.
2. Placera verktyget mellan däck och fälg så det blir tillräckligt med plats för hakarna att lätt glida på plats mellan däck och fälg.

Det är viktigt att det finns tillräckligt med plats så att hakarna lätt glider på plats.

5. Tryck ringen mot däcket, ta bort verktyget genom att lyfta uppåt.

Däcket vill nu vara perfekt placerat på hakarna.

Notera. Använd inte hammare på RIM RINGZ, trycket från din hand skall vara tillräcklig för hakarna att få fästa i däcket. Om dina hjul är balanserade med vikter som är fäst på utsidan av fälgkanten måste du ta bort dem för att montera ringarna korrekt, du kan flytta dem till insidan av fälgkanten eller använd självhäftande vikter.

Lufttrycket i däcket måste vara i överensstämmelse med tillverkarens rekommendation. När RIM RINGZ är monterat på rätt sätt och används för normal körning kommer de att hjälpa dig att undgå eller minska skador på fälgkanterna samtidigt med att det höjer utseendet på din bil.

Rengöringsmedel med lågt PH värde kan missfärga dina RIM RINGZ och bör därför ej användas.

Till låg-profil däck används RIM RINGZ TOOL 2.